

BESCHREIBUNG

Phase 1 des 3-STEP TEAK CARE SYSTEMS

Starkes Reinigungsmittel zur Entfernung von (Winden-)Fett, Ölen, Dieselspritzern, Sonnenöl usw. von Teakholz (Deck) und Möbeln.

- Entfernt Flecken, die durch Fett, Öl, Schmiermittel, Kraftstoff, Kaffee, Lebensmittel usw. verursacht werden.
- Reinigt tief ins Holz.
- Formel auf Wasserbasis.
- Sicher in der Anwendung.
- Biologisch abbaubar.

ANLEITUNGEN

1. DULON TEAK DEGREASER 41 pur oder verdünnt (1:1) auf das Teak(deck) oder die Möbel auftragen.
2. 5 Minuten einwirken lassen (Austrocknen verhindern).
3. Mit einer weichen Bürste oder einem feinen Scheuerschwamm schrubben.
4. Mit Wasser abspülen.

Anschließend folgt Phase 2 des DULON 3-STEP TEAK CARE SYSTEMS: Reinigen und Auffrischen der ursprünglichen Farbe mit DULON TEAK CLEAN & BRIGHTENER 42.

VERFÜGBARE VERPACKUNG

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-41010	Dulon Teak-Entfetter 41	Flakon	1L
6-41050	Dulon Teak-Entfetter 41	Dose	5L
6-41250	Dulon Teak-Entfetter 41	Dose	25L

TIPPS & TRICKS

- Auch für Gartenmöbel aus Holz hervorragend geeignet.
- Anschließend folgt Phase 2 des DULON 3-STEP TEAK CARE SYSTEMS: Reinigen und Auffrischen der ursprünglichen Farbe mit DULON TEAK CLEAN & BRIGHTENER 42.

C.R.P. INDIKATOR

- Sauber.

LAGERUNG & VERWENDUNG

- DULON TEAK DEGREASER 41 (1l) behandelt maximal 10m².
- Frostfrei, dunkel und trocken lagern.
- Über 0°C anwenden.
- nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.

DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN

-

DULON TEAKHOLZ-ENTFETTER

41



TEAK-TIEFENREINIGER & ENTFETTER

VERWANDTE PRODUKTE

- Dulon Teak Clean & Brightener 42.
- Dulon Teakholz-Schutzmittel 43.

