

DULON RUMPF- UND WASSERLINIENREINIGUNG 22



ENTFERNT BRÄUNLICHE/GELBE ABLAGERUNGEN

BESCHREIBUNG

Leistungsstarkes Reinigungsmittel für die Reinigung des Schiffsrumpfes und der Wasserlinie des Schiffes. Entfernt effektiv bräunliche/gelbe Ablagerungen, oberflächliche Rostflecken und Kalkablagerungen. Durch die Selbstreinigungseigenschaft ist kein Schrubben erforderlich.

- Für den Rumpf und die Wasserlinie.
- Entfernt Kalk und die bräunlich/gelben Ablagerungen.
- Auch zum Entfernen von Rost geeignet.
- Sehr starke Formel.

ANLEITUNGEN

1. Tragen Sie HULL&WATERLINE CLEAN 22 mit einem Schwamm oder einer weichen Bürste auf den Rumpf oder die Wasserlinie auf.
2. 10 Minuten einwirken lassen (Austrocknung vermeiden) und dann mit Wasser abspülen.

Bei starker Verschmutzung wiederholen Sie die Behandlung.

VERFÜGBARE VERPACKUNG

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-22010	Dulon Rumpf & Wasserlinie reinigen 22	Flasche	1L
6-22050	Dulon Rumpf & Wasserlinie reinigen 22	Dose	5L
6-22250	Dulon Rumpf & Wasserlinie reinigen 22	Dose	25L

TIPPS & TRICKS

- Auch ideal für Ihr Auto, Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil.

C.R.P. INDIKATOR

- Sauber.

LAGERUNG & VERWENDUNG

- Frostfrei, dunkel und trocken lagern.
- Über 0°C anwenden.
- nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.

DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN

- Dulon Boatbottom Clean 24.

VERWANDTE PRODUKTE

- Dulon 1&2.
- Dulon Polish & Wax Compound 18.
- Dulon Premium-Bootswachs 19.



DULON RUMPF- UND WASSERLINIENREINIGUNG 22



ENTFERNT BRÄUNLICHE/GELBE ABLAGERUNGEN

GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE



GHS05 - GEFAHR

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSTOßEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abspülen/abduschen. P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für eine angenehme Atmung sorgen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen herausnehmen, falls vorhanden und leicht zu handhaben. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405 Lager unter Verschluss.

P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.